



# Модуль управления ZOTA GSM/GPRS Lux/MK, Smart SE/MK-S/Solid

Паспорт и руководство по эксплуатации







• «Настройки устройств» в данном меню можно настроить такие параметры как: тип подключения, режим работы котла, клапан, насосы, погодное регулирование и термостат.

• «Прочие настройки» в данном меню можно разрешить операции с номерами модуля GSM, задать температуру оповещения модуля GSM, включить датчик уровня воды, включить задержку включения и выбрать режим регулирования.

И кнопка «Выход» которая предназначена для выхода из учётной записи.

### 7. Свидетельство о приемке и продаже

Модуль управления ZOTA GSM - Lux/MK; Smart SE/ MK-S/Solid № \_\_\_\_\_ версия ПО \_\_\_\_\_ соответствует требованиям технической документации

и годен к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 201\_\_\_г.

Дата продажи \_\_\_\_\_ 201\_\_\_г.

М.П.

### 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу модуля при соблюдении потребителем всех правил, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

По вопросам качества модуля обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: г.Красноярск, ул.Калинина, 53А, ООО ТПК «Краснояскнергокомплект».

Модуль управления ZOTA GSM/GPRS Lux/MK, Smart SE/MK-S/Solid в дальнейшем модуль GSM/ GPRS, предназначен для контроля и управления электроводонагревателями серий Zota Lux/MK/Smart SE/MK-S/Solid с помощью мобильного телефона, через службу коротких сообщений (SMS), при помощи мобильного приложения на Android или iOS или через сайт control.zota.ru. Модуль GSM/GPRS является дополнительным комплектующим изделием указанных электроводонагревателей и может устанавливаться на все изделия, маркированные знаком «ZOTA-GSM».

Для установки модуля на электроводонагреватели не имеющих данной маркировки, в блоке управления электроводонагревателя необходимо произвести доработку.

### 2. Технические данные

2.1. Через службу коротких сообщений (SMS) модуль GSM/GPRS позволяет устанавливать:

- Количество ступеней мощности от 0 до 3;
- Температуру теплоносителя от +30 до +90°С;
- Температуру воздуха в помещении от +5 до +35°С;
- Режим работы встроенного термостата от 0 до 3.

2.2. Через службу коротких сообщений (SMS) модуль GSM/GPRS позволяет контролировать:

- Температуру теплоносителя;
- Температуру воздуха в помещении;
- Температуру на улице;
- Режим работы термостата;
- Установленное количество ступеней мощности;
- Установленную температуру теплоносителя;
- Установленную температуру воздуха в помещении;
- Записанные в память модуля телефонные номера;
- Остаток денежных средств на счете SIM-карты.

2.3. Через мобильное приложение или сайт модуль GSM/GPRS позволяет контролировать и управлять следующими параметрами:

- Мощность котла;
- t°C помещения;
- t°C теплоносителя;
- Погод.регулирования;
- Термостат;
- Hacoc1;
- Hacoc2;
- Клапана;
- Режим работы котла.

2.4. При возникновении любой из неисправностей электроводонагреватель пришлет SMS сообщение на все зарегистрированные номера или уведомление в мобильном приложении с описанием возникшей неисправности.

2.5. Габаритные размеры модуля для изделий Lux и MK - 128x103x33 мм.

Габаритные размеры модуля для изделий Smart SE, MK-S и Solid - 114х45х19 мм.

2.6. Масса модуля не более 240 г для изделий Lux и MK. Масса модуля не более 65 г для изделий Smart SE, MK-S и Solid.

2.7. Для регистрации в мобильной сети в модуль устанавливается SIM-карта мобильного оператора, действующего на территории вашего региона. Карта не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

**Внимание!** Перед установкой SIM-карты убедитесь, что тарифный план выбранного мобильного оператора предусматривает работу в режиме модема.

## 3. Комплект поставки

3.1. В комплект поставки входят:	
Модуль GSM/GPRS	-1шт
Кабель подключения модуля	-1шт
Антенна GSM/GPRS с кабелем подключения	-1шт
Коробка упаковочная	-1шт
Паспорт	-1шт

• «Температура воздуха дополнительного контура» в данном меню можно узнать температуру воздуха 2 и установленную температуру воздуха 2, а так же настроить температуру помещения, температуру подачи и мощность котла.

• «Температура на улице» в данном меню можно узнать температуру на улице.

• «GSM модуль» в данном меню можно узнать статус GSM модуля.

В меню «Насосы» выбранного котла доступны следующие настройки:

 «Насос 1» в данном меню можно узнать режим работы насоса его состояние и температуру воды основного контура и настроить режимы работы насоса.

	SmartSE	\ <b>∆</b> =
	ормация Насосы	Клапаны
1		24°
	™ 2 I⊖I <sub>Hacoc 2</sub>	

• «Насос 2» в данном меню можно узнать режим

работы насоса его состояние и настроить режимы работы насоса.

6.4.6. В меню «Клапаны» можно узнать температуру воды дополнительного контура, а так же настроить режим работы клапана.

6.4.7. В разделе «Проблемы» который обозначен символом (<u>М</u>) отображаются критические уведомления.

6.4.8. В разделе «Уведомления» который обозначен символом (Д) отображаются некритические уведомления.

6.4.9. В дополнительном меню, в которое можно зайти нажав на символ (\_\_\_\_). В данном меню доступны следующие настройки:

 «Основные настройки» в данном меню можно настроить такие параметры как: температура помещения, температура подачи и мощность.

⟨ Sm	artSE	∆ <b>4</b> =-
ация	Насосы	Клапаны
Ş	Клапан	

< Проблемы и уведом 📋	
Проблемы	Уведомления
Нет новых проблем	

3 7	
3	Основные настройки
2	Настройки устройств
1	Прочие настройки
	Выход

посмотреть в меню информация или SmartSE MKSE в паспорте на котёл в разделе «Свидетельство в о приёмке и продаже». затем введите сетевой пароль, который задаётся в соответствующем меню котла (порядок изменения сетевого пароля подробно описан в паспорте на котёл Lux/MK/Smart SE/MK-S/Solid в соответствующем разделе). После заполнения всех полей нажмите на знак «+» в нижней части экрана.



SmartSE

Добавить

котел

ΛΔ-

SmartSE MKSI

252922

6.4.4. После удачного добавления котла в появившемся меню выберите добавленный котёл.

6.4.5. В меню выбранного котла в разделе «Информация» доступны следующие параметры:

• «Режим работы котла» в данном меню можно узнать установленную мощность, текущую мощность и режим работы, а так же настроить температуру помещения, температуру подачи и мощность котла.

 «Температура воды основного контура» в данном меню можно узнать температуру воды и установленную температуру воды, а так же настроить температуру помещения, температуру

подачи и мошность котла. • «Температура воды дополнительного контура» в данном меню можно узнать температуру воды 2 и установленную температуру воды.

• «Температура воздуха основного контура» в данном меню можно узнать температуру воздуха и установленную температуру воздуха, а так же настроить температуру помещения, температуру подачи и мощность котла.





4.1. Монтаж и подключение модуля GSM/GPRS к блоку управления можно производить только при отключенном вводном автомате электроводонагревателя.

4.2. Кабель подключения антенны необходимо пропускать только через кабельный ввод для датчиков во избежание повреждения оболочки кабеля.

4.3. Антенну GSM/GPRS запрещается устанавливать вблизи предохранительного клапана и воздухоотводчика для исключения попадания воды на корпус антенны. Также запрещается устанавливать антенну на нагревающиеся поверхности во избежание повреждения антенны.

4.4. Запрещается нагрев модуля GSM/GPRS свыше 60°С во избежание повреждения аккумуляторной батареи, расположенной на плате модуля GSM/GPRS. Также запрещается снимать и разбирать аккумуляторную батарею.

### 5. Устройство и монтаж модуля GSM/GPRS

5.1 Модуль GSM/GPRS состоит из металлической крышки (5), в которой установлена плата модуля в сборе (1) (Zota Lux/MK). Для котлов Zota Smart SE/MK-S/Solid модуль GSM/GPRS состоит из платы модуля в сборе. На плате модуля находятся разъёмы для присоединения блока управления электроводонагревателя (XS1) и антенны (XS2).

Для присоединения к блоку управления в комплекте имеется кабель подключения модуля (2). В комплекте имеется антенна GSM/GPRS (6) с кабелем, длиной 2 метра, который подключается к разъёму XS2.

5.2. Для установки модуля GSM/GPRS на электроводонагреватель необходимо:

• Отключить электроводонагреватель от сети электропитания.

 Открыть (Zota Lux) или снять (Zota MK, Smart SE, MK-S, Solid) кожух электроводонагревателя и снять блок управления, предварительно отсоединив от него разъёмы.

стр. 14



Рис.1 Подключение модуля GSM/GPRS к плате управления БУ Zota Lux/MK



Рис.2 Подключение модуля GSM/GPRS к антенне <sub>СТР.</sub> 4 6.4. Описание управление котлом через мобильное приложение.

6.4.1. Управление электроводонагревателем может производиться так же через мобильное приложение на Android или iOS или сайт control.zota.ru.

Для этого необходимо установить приложение Zota Net на мобильный телефон, воспользовавшись сервисом Google Play или AppStore. Ссылку на установку этого приложения можно получить набрав в строке поиска слово «zota net» и выбрав необходимое приложение.

Скачать программу можно также по ссылке, которая размещена на сайте www.zota.ru в разделе модули GSM, а так же можно считать сканером телефона QR-код, расположенный на обложке данного паспорта и перейти по полученной ссылке.

6.4.2. После установки и запуска мобильного приложения необходимо создать учётную запись. Создать учётную запись можно как в приложении так и на сайте control.zota.ru. Далее необходимо придумать 6-ти значный код для входа в приложения.

6.4.3. После входа в приложение необходимо добавить котёл, для того что бы добавить котёл нажмите на знак «+» в нижней части экрана, в списке выберите вашу модель котла в появившемся окне в разделе «Тип подключения» выберите «Internet/LAN» затем придумайте имя котла и введите серийный номер в соответствующие поля, серийный номер можно







Некоторые операторы, например МТС, позволяют отключить рекламу в ответах на запрос баланса с помощью дополнительных команд. Например для того чтобы отказаться от рекламно-информационных сообщений МТС, перед использованием SIM-карты в модуле, нужно вставить ее в телефон, набрать на телефоне \*111\*374# и нажать вызов.

6.3.14. При возникновении аварийной ситуации электроводонагреватель пришлет на все зарегистрированные номера SMS сообщение или уведомление в мобильном приложении с описанием неисправности.

Примеры сообщений от электроводонагревателя:

- «НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕГРЕВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»;
- «НЕИСПРАВНОСТЬ НЕТ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»;
- «НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИК ВОДЫ»;
- «НЕИСПРАВНОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА».

При снижении температуры воды в электроводонагревателе ниже установленной температуры оповещения, электроводонагреватель отправит на все зарегистрированные номера SMS сообщение или уведомление в мобильном приложении: «ВНИМАНИЕ НИЗКАЯ ТЕМП. ВОДЫ». Настройка температуры при которой будет отсылаться сообщение, в котлах Zota Lux/MK производится в меню пользователя электроводонагревателя (П19, П20) для этого необходимо зайти в меню П20 установить температуру при которой будет отсылаться оповещение, в котлах Smart SE/MK-S/Solid производится в меню «GSM-модуль». Диапазон уставки температуры оповещения 0-90°С.

6.3.15. При отключении электропитания электроводонагреватель пришлет на все зарегистрированные номера SMS сообщение или уведомление в мобильном приложении: «ОТКЛЮЧЕНО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО», а при появлении электропитания: «ПОДКЛЮЧЕНО ЭЛЕКТРИ-ЧЕСТВО». Для защиты от кратковременного пропадания электропитания предусмотрена защитная пауза.



### Рис.3 Подключение модуля GSM/GPRS к плате управления БУ Zota Smart SE/MK-S/Solid

1-Модуль	7-Саморезы
2-Кабель подключения	8-Разъем антенны модуля
модуля GSM/GPRS	GSM/GPRS
3-Блок управления	9-Винты
4-SIM-карта	10-Заглушка гнезда
5-Металлическая крышка	SIM-карты
5-Антенна модуля GSM/GPRS	11-Заглушка гнезда антенны

• Отвинтить саморезы (7) и снять крышку блока управления.

• Подключить модуль GSM/GPRS (1) к блоку управления (3), с помощью кабеля управления (2) как показано на рисунке 1 (Zota Lux/MK) и рисунке 3 (Zota Smart SE/MK-S/Solid).

• Закрепить винтами (9) из комплекта поставки плату модуля GSM/GPRS (1) к блоку управления (3) как показано на рисунке 3 (Zota Smart SE, MK-S, Solid) или закрепить винтами плату модуля GSM/GPRS в металлической крышке (5) как показано на рисунке 1 (Zota Lux, MK).

• Закрыть крышку (5) и завинтить саморезы (7) как показано на рисунке 2;3.

• Установить SIM - карту (4) в модуль GSM/GPRS до упора как показано на рисунке 2 (Zota Lux, MK). На блоке управления Zota Smart SE/MK-S/Solid необходимо предварительно удалить заглушку (10) и вставить в модуль GSM/GPRS SIM - карту (4) до упора как показано на рисунке 3.

**Внимание!** При неправильной установке SIM-карты возможно повреждение модуля! Предварительно SIM-карту, которую планируется использовать в модуле, необходимо вставить в мобильный телефон и отменить проверку PIN-кода.

• Установить блок управления в электроводонагреватель, присоединить разъем антенны (8) к модулю GSM/GPRS. На блоке управления Zota Smart SE/MK-S/ Solid необходимо предварительно удалить заглушку (поз.11 рис.3). Провод от антенны необходимо пропустить в кабельный ввод для датчиков температуры.

• Закрыть кожух электроводонагревателя не допуская попадания провода от антенны на края кожуха во избежание повреждения. Установить антенну (6) на верхнюю часть кожуха электроводонагревателя.

5.3. При выполнении всех требований по установке модуля GSM/GPRS в электроводонагреватель, указанных в данном разделе, гарантийные обязательства на блок управления электроводонагревателя сохраняются.

6.3.10. Команда «Статус» запрашивает текущие параметры электроводонагревателя. При отправке сообщения содержащего такую команду, электроводонагреватель пришлет значение текущей температуры теплоносителя, воздуха в помещении, воздуха на улице, а также режим термостата.

Пример сообщения от электроводонагревателя: «СТАТУС ВОДА 63 ВОЗДУХ 24 УЛИЦА – 10 РЕЖИМ 0». Если сообщение с командой «Статус» отправить, когда котел находится в аварийном режиме, в ответ, вместо текущих параметров, придет сообщение с описанием неисправности.

6.3.11. Команда «Уставки» запрашивает уставки ступеней мощности, температуры теплоносителя и воздуха в помещении. В ответ на сообщение содержащее данную команду котел пришлет соответствующие значения.

Пример сообщения от электроводонагревателя: «УСТАВКИ МОЩНОСТЬ 3 ВОДА 70 ВОЗДУХ 24».

6.3.12. Команда «Версия» – запрашивает версию программного обеспечения модуля GSM/GPRS. В ответ придет сообщение с номером версии, например:«Версия GSM/GPRS V1.2.0».

6.3.13. Команда «Баланс» – позволяет запросить остаток денежных средств на счете SIM-карты, установленной в модуле GSM/GPRS. Параметром команды должна быть USSD строка запроса баланса оператора сотовой связи той SIM-карты, которая установлена в модуле.

Например для операторов Мегафон и МТС это строка \*100#, для Билайн \*102#. Строка может содержать только цифры и символы \* и # и, кроме того, должна начинаться символом \* и заканчиваться символом #.

Пример запроса баланса, если в модуле стоит SIMкарта Мегафона: «Баланс \*100#». В ответ придет сообщение содержащее ответ оператора сотовой связи, например «Ваш баланс 334р. 25коп.».

Кроме баланса, оператор сотовой связи может включать в строку ответа рекламу, что может приводить к невозможности получить USSD ответ от оператора. После окончания процедуры добавления или удаления номеров следует сбросить разрешение, чтобы исключить возможность обработки электроводонагревателем сообщений с незарегистрированных номеров. Для этого нужно выключить электроводонагреватель, дождаться погасания индикатора и вновь включить его.

6.3.4. Команда «Номера» служит для запроса всех записанных в памяти модуля номеров. В ответ на запрос придет список телефонных номеров. Запрос может быть отправлен не только с зарегистрированного номера, но и с любого номера, если в пользовательском меню электроводонагревателя разрешены операции добавления и удаления номеров (см. п.6.3.1).

6.3.5. Команда «Мощность» задает максимальное количество используемых электроводонагревателем ступеней мощности.

**Внимание!** При установке параметра «0» нагрев будет отключен.

6.3.6. Команда «Вода» задает температуру теплоносителя, которую будет поддерживать электроводонагреватель.

6.3.7. Команда «Воздух» задает температуру воздуха, которая будет поддерживаться в помещении.

6.3.8. Команда «Режим» задает режим встроенного в электроводонагреватель термостата.

6.3.9. На команды «Мощность», «Вода», «Воздух» и «Режим» электроводонагреватель присылает подтверждение, содержащее команду, параметр и слово «ОК».

Примеры сообщений:

• Сообщение с текстом «Мощность 2» задает использование электроводонагревателем 2-х ступеней мощности. На такое сообщение электроводонагреватель ответит сообщением: «МОЩНОСТЬ 2 ОК».

• Сообщение с текстом «Вода 70 Воздух 30» задает уставку температуры теплоносителя 70 и воздуха 30. На такое сообщение электроводонагреватель ответит сообщением: «ВОДА 70 ОК ВОЗДУХ 30 ОК».

### 6. Порядок работы модуля

6.1 При включении электроводонагревателя модуль GSM/GPRS автоматический регистрируется в мобильный сети, и на передней панели блока управления начинает мигать точка на цифровом индикаторе (Рис.2, поз.17, см. паспорт электроводонагревателя Lux, MK). На крышке модуля (5) так же периодически мигает индикатор «СЕТЬ», что говорит о нормальной работе модуля (Zota Lux/MK). Для просмотра уровня сигнала (УР.0 – УР.5), выберете пункт меню «П23».

Для котлов Zota Smart SE, MK-S, Solid на передней панели блока индикации загорается символ работы модуля GSM/GPRS (Рис.2, поз.4, см. паспорт электроводонагревателя). Для просмотра уровня сигнала (0-5), выберете пункт меню «GSM - модуль».

**Внимание!** Перед установкой SIM-карты убедитесь, что тарифный план выбранного мобильного оператора предусматривает работу в режиме модема.

Таблица 1

Команда	Параметр
Номер	-
Удалить	-
Исключить	-
Номера	-
Мощность	от 0 до 3
Вода	от 30 до 90
Воздух	от 5 до 35
Режим	от 0 до 3
Статус	-
Уставки	-
Версия	-
Баланс	USSD строка

Внимание! При отсутствии необходимого уровня сигнала мобильной сети в месте установки антенны, регистрация модуля GSM/GPRS невозможна и это не является неисправностью модуля! В этом случае для успешной регистрации модуля в сети рекомендуется использовать SIM-карту другого оператора, который обеспечивает необходимый уровень сигнала в месте установки антенны. При отсутствии возможности выбора оператора мобильной сети можно подключить к модулю антенну с большим коэффициентом усиления и выбрать место ее установки, обеспечивающее необходимый уровень сигнала мобильной сети. Дополнительная антенна не входит в комплект поставки и приобретается отдельно!

6.2. Электроводонагревателем можно управлять через текстовые команды, отправляемые по SMS. Некоторые команды сопровождаются числовыми параметрами. Список команд и допустимых параметров приведен в таблице 1. Прочерк в колонке параметр означает, что команда не имеет параметров.

Одно сообщение может содержать несколько команд. Команды могут писаться с использованием как прописных, так и строчных букв. Команды и параметры в сообщении должны разделяться пробелом. Если сообщение содержит несколько команд, то они также должны разделяться между собой пробелом.

6.3. Описание команд управления при помощи SMS команд.

6.3.1. Команда «Номер» служит для добавления телефонных номеров (регистрации), с которых можно управлять электроводонагревателем. В текущей версии поддерживается до 4-х телефонных номеров. Перед добавлением или удалением номеров (Zota Lux/MK) необходимо зайти в пользовательское меню электроводонагревателя и разрешить эти операции следующим образом:

• Отключить электроводонагреватель;

• Нажать кнопку «BBEPX» и не отпуская ее включить электроводонагреватель;

• На индикаторе появится номер версии ПО электроводонагревателя. Кнопкой «ВНИЗ» выбрать пункт меню П18. Нажать кнопку «ВВОД», индикатор должен мигать;

• Установить кнопками «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» значение пункта меню П18 в «1» и нажать кнопку «ВВОД»;

• Выбрать пункт меню «П--» и нажать кнопку «ВВОД» для выхода электроводонагревателя в рабочий режим.

В котлах Zota Smart SE/MK-S/Solid необходимо зайти в пользовательское меню электроводонагревателя и разрешить эти операции следующим образом:

• Выберите пункт меню «GSM-модуль»;

• И установите галочку в строке «Разрешить удалять и добавлять номера».

С мобильного телефона, который планируется для управления электроводонагревателем, следует послать сообщение с командой «Номер».

В ответ, при удачном добавлении, от электроводонагревателя придет сообщение: «НОМЕР ДОБАВЛЕН». Если сообщение с командой «Номер» послать с телефона, номер которого уже есть в памяти, в ответ придет сообщение об успешном добавлении, однако номер еще раз добавлен не будет. В случае невозможности добавления номера придет сообщение: «ПАМЯТЬ ЗА-ПОЛНЕНА».

6.3.2. Команда «Удалить» служит для удаления телефонных номеров, с которых можно управлять электроводонагревателем. Для удаления всех номеров из памяти модуля следует послать сообщение с командой «Удалить». В ответ от электроводонагревателя придет сообщение: «НОМЕРА УДАЛЕНЫ».

6.3.3. Команда «Исключить» служит для удаления только своего телефонного номера из памяти модуля. Для этого следует послать сообщение с командой «Исключить» с телефона, номер которого требуется удалить. При этом номер будет удален независимо от разрешения на добавление и удаление номеров (см.п.6.3.1). В ответ от модуля придет сообщение «НОМЕР УДАЛЕН». После удаления этого номера, электроводонагреватель перестанет обрабатывать команды приходящие от него.