

Обновление программного обеспечения автоматического котла “Стаханов”

ВНИМАНИЕ!

Все указанные работы с котлом должны осуществляться лицами, имеющими разрешение на работу с электроустановками напряжением до 1000 В и квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

**Все работы необходимо проводить
на обесточенном оборудовании!**

1. Скачать программное обеспечение.

www.zota.ru



ПРОДУКЦИЯ →



**АВТОМАТИЧЕСКИЕ
УГОЛЬНЫЕ КОТЛЫ**



**ПО для котла
«Стаханов»**

Замена ПО котла «Стаханов»

2. Записать на карту программное обеспечение.

ZotaStahanov_v*_*_*.rar →

разархивировать на компьютере →



файл **firmware.zip** → записать на SD карту



Внимание! Карта должна быть новой или отформатирована в формат FAT 32

Актуальная версия ПО всегда доступна на сайте www.zota.ru

Замена ПО котла «Стаханов»

3. Остановить работу котла.





4. Выключить выключатель питания пульты управления.
Извлечь вилку сетевую из розетки.



Замена ПО котла «Стаханов»

5. Снять кожух пульта управления



6. Установить карту памяти с новым ПО




Замена ПО котла «Стаханов»

7. Вставить сетевую вилку в розетку.
Включить выключатель питания пульта управления.
(Лампа выключателя пульта управления должна светиться)




8. Программное обеспечение будет установлено автоматически.
(Внимание! Не отключать питание котла до полного завершения обновления программного обеспечения).



Замена ПО котла «Стаханов»


9. На дисплее появится надпись:
обновление ПО успешно завершено!



10. Выключить выключатель питания пульта управления.



11. Извлечь карту памяти, установленную в блоке управления.



Замена ПО котла «Стаханов»

12. Установить защитный кожух пульта управления.

